

دستگیره دیجیتال Home Lock مدل F350



هوم لاک

آدرس: تهران، جنت‌آباد مرکزی، کبیری طامه شمالی(شاهین شمالی)،
20 متری گلستان شرقی، نبش 12 متری نصرت، پلاک 1، واحد 4

homelockgroup.com

فهرست

1. ویژگی‌های محصول.....3
2. نکات حفاظتی مهم 4
3. اقلام همراه محصول 5
4. معرفی اجزای پنل بیرونی دستگیره.....6
5. معرفی اجزای پنل داخلی دستگیره 7
6. راهنمای نصب 8
7. چگونگی استفاده از دستگیره دیجیتال 9
8. نحوه ثبت اثرانگشت ادمین و کاربر عادی 10
9. نحوه ثبت رمز عبور ادمین و کاربر عادی 11
10. نحوه اضافه کردن تگ RFID.....12
11. نحوه بازگشایی قفل دیجیتال از طریق NFC.....13
12. نحوه ثبت کردن چهره کاربر.....14

12. نحوه حذف کردن ادمین و کاربر عادی 14
13. نحوه اضافه کردن دستگیره در اپلیکشن UsmartGo 15
14. نحوه بازگردانی دستگیره به تنظیمات کارخانه 17
15. نحوه شارژ کردن باتری لیتیومی 18
16. انواع هشدارهای دستگیره 19
17. نحوه بازگشایی قفل در شرایط اضطراری 20
18. دریافت گزارش از دستگیره دیجیتال 21
19. تنظیمات عمومی 21
20. تنظیمات نمایشگر پنل داخلی 24

بخش اول: ویژگی‌های محصول

بدنه محکم و مقاوم در برابر دمای بالا و شوک الکتریکی



طراحی زیبا و مدرن



قفل شدن خودکار دستگیره پس از بازگشایی قفل



کلید لمسی قفل روی پنل خارجی



کلید لمسی زنگ (Doorbell) روی پنل خارجی



چشمی دیجیتال Wide و رنگی



قابلیت بازگشایی از طریق اثر انگشت، رمز، تگ RFID، NFC و کلید اضطراری



قابلیت بازگشایی قفل با تشخیص چهره



قابلیت کنترل از راه دور با اپلیکیشن UsmartGo



تابع رمز خیالی: امکان وارد کردن اعداد تصادفی قبل و بعد از رمز اصلی



قابلیت نصب بر روی انواع درب‌های چوبی، ضدسرت، فلزی و...



قابلیت نصب بر روی درب‌های چپ بازشو و راست بازشو



امکان ثبت 300 کاربر



زبانہ ضد سرقت



سه زبانہ قفل فولادی غیرقابل برش + قفل شب بند



منبع تغذیه: باتری لیتیومی قابل شارژ



دارای سنسورهای امنیتی و تضعیف باتری



بخش دوم: نکات حفاظتی مهم

- از نصب و تعمیر دستگیره دیجیتال توسط افراد غیر متخصص خودداری نمایید.
- از استفاده کردن اشیای خارجی و تیز جهت کار با دستگیره خودداری نمایید.
- جهت تمیز نمودن دستگیره از پارچه تمیز و خشک استفاده نمایید.
- از ریختن مستقیم آب و سایر مایعات روی دستگیره خودداری نمایید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش خدمات پس از فروش جنیوس تماس بگیرید.

بخش سوم: اقلام همراه



پنل داخلی دستگیره



پنل بیرونی دستگیره



2 عدد کلید اضطراری



مکانیزم



الگوی نصب



2 عدد تگ RFID



دفترچه راهنمای فارسی



دفترچه راهنمای انگلیسی



پلیت آینه‌ای



پیچ‌ها و پایه‌های نصب



پلیت نصب



باتری لیتیومی



سیم شارژر Type B

بخش چهارم: معرفی اجزای پنل بیرونی



***نکته:** برای قفل کردن دستگیره از پنل بیرونی، لازم است که کلید لمسی قفل را برای حدود سه ثانیه نگه دارید تا صدای قفل شدن دستگیره و پیغام Locked به گوش شما برسد.

بخش پنجم: معرفی اجزای پنل داخلی



بخش ششم: راهنمای نصب

1. ضخامت لازم برای نصب این دستگیره بین 4 تا 12 سانتی‌متر است.
2. ابتدا با استفاده از الگوی نصب محل برش‌ها را روی درب مشخص کرده و سپس با استفاده از گردبر برش‌های لازم را روی درب ایجاد نمایید.
3. پس از ایجاد برش و خالی کردن درب برای جای‌گذاری مکانیزم قفل در صورت نیاز، مکانیزم قفل را با استفاده از پیچ‌های استاندارد موجود در جعبه دستگیره، روی درب نصب می‌کنیم.
4. در این مرحله مغزی کلید قفل را متناسب با ضخامت درب منزل اندازه‌گیری کرده (2/5 سانتی‌متر) و نصب نمایید.
5. در سمت خارجی درب ابتدا پنل خارجی را در جای خود قرار دهید و از محل برش‌ها سیم رابط را عبور دهید.
6. در سمت داخلی درب ابتدا پلیت را جای‌گذاری نمایید و پس از عبور دادن مغزی قفل و سیم رابط، با استفاده از پیچ‌های مخصوص پلیت را نصب فرمایید.
7. پس از جای‌گذاری شب‌بند، مغزی و فنر سیم ارتباطی دستگیره را ببندید و سپس با استفاده از پیچ‌های مخصوص، پنل داخلی را نیز روی درب نصب نمایید.
8. در این مرحله برای تست صحیح بودن نصب دستگیره، قفل مکانیکال و قفل شب‌بند دستگیره را تست نمایید.
9. پس از جای‌گذاری باتری دستگیره آماده استفاده و تنظیم کردن رمز، اثر انگشت و دیگر امکانات است.

بخش هفتم: چگونگی استفاده از محصول

1. تنها ادمین امکان دسترسی به منوی تنظیمات دستگیره را دارد.
3. در صورت بسته بودن قفل شب‌بند با هیچ یک از روش‌های بازگشایی نمی‌توان درب منزل را از بیرون باز نمود.
4. بهتر است چند اثر انگشت از خود را برای دستگیره تعریف نمایید تا در مواقعی مانند سوختگی و زخم شدن انگشتان نیز امکان باز نمودن قفل دستگیره را داشته باشید.
5. برای برگشت به منوی قبل باید کلید ستاره (*) را لمس نمایید.
6. امکان تعریف 9 ادمین و 291 کاربر عادی را خواهید داشت که از این تعداد 100 عدد اثر انگشت، 100 عدد رمز و 100 عدد تگ می‌تواند باشد.
7. میزان شارژ باتری لیتیومی را علاوه بر صفحه نمایشگر پنل خارجی دستگیره، از طریق اپلیکیشن UsmartGo نیز می‌توانید مشاهده کنید.
8. برای بازگشایی قفل دستگیره یا قفل کردن آن، علاوه بر دستگیره مکانیکال در پنل داخلی، از کلیدهای قفل (Lock) و باز کردن قفل (Unlock) سریع نیز می‌توانید استفاده نمایید.
9. برای یک شناسه کاربری می‌توانید رمزهای متعدد، اثر انگشت یا چهره را ثبت نمایید و نیازی به ثبت شناسه‌های متعدد نیست. بدین ترتیب در هنگام دریافت

گزارش تردد از طریق اپلیکیشن و دستگیره شناسایی کاربران ساده‌تر خواهد بود و هنگام حذف نمودن یک کاربر تمام دسترسی‌های او همزمان حذف خواهند شد.



7-1: نحوه ثبت اثر انگشت ادمین:

1. برای ورود به منوی تنظیمات دستگیره دکمه ستاره (*) و سپس مربع (#) را لمس نمایید.
2. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
3. مجدد گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.
4. شناسه اولین کاربر که به عنوان ادمین شناخته می‌شود، "00" خواهد بود. انگشت خود را 5 بار بر روی سنسور اثر انگشت دستگیره قرار داده و بردارید تا دستگیره پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.



نحوه ثبت اثر انگشت کاربر:

1. برای ورود به منوی تنظیمات دستگیره دکمه ستاره (*) و سپس مربع (#) را لمس نمایید.
2. با استفاده از اثر انگشت تعریف شده ادمین در مرحله قبل، وارد بخش تنظیمات شوید.
3. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
4. شناسه پیشنهاد شده برای کاربر، که برای اولین کاربر "01" است را وارد کرده و کلید مربع را لمس کنید.
5. گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.


6. انگشت مورد نظر را 5 بار بر روی سنسور اثر انگشت دستگیره قرار داده و بردارید تا دستگیره پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.



PASSWORD MANAGER

7-2: نحوه ثبت کردن رمز ادمین:

1. برای ورود به منوی تنظیمات دستگیره دکمه ستاره (*) و سپس مربع (#) را لمس نمایید.
2. از اثر انگشت ادمین برای ورود به منوی تنظیمات استفاده کنید.
3. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
4. شناسه ادمین "00" را وارد کرده و کلید مربع را لمس کنید.
5. گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.
6. رمز 6 رقمی مورد نظر خود را وارد نمایید و در پایان دکمه مربع را لمس کنید. برای نهایی شدن لازم است که این عملیات را تکرار نمایید پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.



PASSWORD

نحوه ثبت رمز کاربر:

1. برای ورود به منوی تنظیمات دستگیره دکمه ستاره (*) و سپس مربع (#) را لمس نمایید.
2. رمز ادمین را وارد نموده و سپس کلید مربع را لمس کنید.
3. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
4. شناسه پیشنهاد شده برای کاربر را وارد کرده و کلید مربع را لمس نمایید.

* نکته: در صورتی که کاربر جدید است همان شناسه پیشنهاد شده دستگیره را وارد کنید، در غیر این صورت شناسه کاربری مختص به همان فرد، برای مثال "01"، را وارد نمایید.

5. گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.

6. رمز شش رقمی مورد نظر خود را وارد نمایید و در پایان دکمه مربع را لمس کنید. برای نهایی شدن لازم است که این عملیات را دوبار انجام دهید.



7-3: نحوه ثبت کردن تگ RFID:

1. برای ورود به منوی تنظیمات دستگیره دکمه ستاره (*) و سپس مربع (#) را لمس نمایید.

2. رمز ادمین را بزنید و سپس کلید مربع را لمس نمایید.

3. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.

4. شناسه پیشنهاد شده برای کاربر را وارد کرده و کلید مربع را لمس نمایید.

*نکته: در صورتی که کاربر جدید است همان شناسه پیشنهاد شده دستگیره را وارد کنید، در غیر این صورت شناسه کاربری مختص به همان فرد، برای مثال "01"، را وارد نمایید.

5. گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.

6. نگ مورد نظر را در محل مشخص شده روی دستگیره قرار دهید تا توسط دستگیره شناسایی شده و دستگیره علاوه بر اعلام شناسه ادمین، پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.



7-4: نحوه بازگشایی قفل دیجیتال از طریق NFC

برای این منظور لازم است که ابتدا گوشی موبایل هوشمند خود را به عنوان یک کاربر یا ادمین برای دستگیره تعریف نمایید. توجه کنید که برای برخی از تلفن‌های همراه این امکان فراهم نیست.

پیش از آغاز مراحل، NFC گوشی هوشمند خود را روشن نمایید.

1. پس از ورود به منوی تنظیمات، لازم است که هویت ادمین تایید شود.
2. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
3. شناسه پیشنهاد شده برای کاربر را وارد کرده و کلید مربع را لمس نمایید.
4. گزینه 1 "Register Key" را انتخاب نمایید.
5. موبایل خود را در محل مشخص شده روی دستگیره (قسمت کارتخوان RFID) قرار دهید تا توسط دستگیره شناسایی شده و دستگیره پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.

* برای بازگشایی قفل دیجیتال، NFC را در گوشی هوشمند خود فعال نموده و در فاصله نزدیک از دستگیره قرار دهید.




7-5: نحوه ثبت کردن چهره کاربر

1. پس از ورود به منوی تنظیمات، لازم است که هویت ادمین تایید شود.
2. گزینه 1 "New User" را انتخاب کنید.
3. شناسه کاربر مدنظر را وارد کرده و کلید مربع را لمس کنید.
4. گزینه 2 "Enrol on face" را انتخاب نمایید.
5. مستقیم به دوربین پنل بیرونی دستگیره نگاه کنید تا دستگیره پیغام "Operation Succeed" را اعلام کند.



7-5: نحوه حذف کردن کاربر

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
 2. گزینه 2 "Delete User" را انتخاب کنید.
 3. شناسه کاربر مدنظر، برای مثال 012 را وارد کنید و کلید مربع را لمس کنید. دستگیره پیغام "Operation Succeed" را اعلام خواهد کرد و از این پس کاربر حذف شده با هیچ یک از روش‌های ثبت شده اثر انگشت، رمز، چهره و... امکان بازگشایی قفل دستگیره را نخواهد داشت.
- *نکته: از آنجایی که دستگیره تنها یک ادمین با شناسه "00" دارد، امکان حذف ادمین با این روش وجود ندارد.



7-7 : نحوه اضافه کردن دستگیره در اپلیکیشن UsmartGo

مزایای اپلیکیشن UsmartGo:

* با لمس شدن کلید زنگ دستگیره توسط مهمان، یک اعلان بر روی اپلیکیشن به همراه تصویر مهمان برای شما ارسال خواهد شد و شما امکان بازگشایی درب از راه دور را خواهید داشت.

برای بازگشایی قفل پس از لمس شدن زنگ توسط مهمان، یک اعلان (Notification) در گوشی همراه شما نمایش داده خواهد شد. پس از انتخاب گزینه Accept و وارد نمودن رمز اپلیکیشن قفل دستگیره دیجیتال برای مهمان شما بازگشایی خواهد شد. در صورتی که قصد بازگشایی قفل دستگیره را نداشتید، گزینه Ignore را انتخاب نمایید.

* از طریق اپلیکیشن UsmartGo امکان دریافت گزارش تردد کاربران را براساس کد کاربری مخصوص به آن‌ها خواهید داشت.

* در صورتی که فردی قصد بازگشایی قفل با اثر انگشت یا رمزهای تعریف نشده یا جداسازی دستگیره از روی درب را داشته باشد؛ علاوه بر به صدا درآمدن هشدار دستگیره، یک اعلان هشدار توسط اپلیکیشن به همراه عکس فرد برای شما ارسال خواهد شد.

برای اضافه کردن دستگیره دیجیتال به اپلیکیشن لازم است که گوشی هوشمند شما به مودم وای فای متصل و لوکیشن آن روشن باشد.

1. اپلیکیشن UsmartGo را دانلود نموده و با استفاده از ایمیل و سپس کد تاییدی که برای شما ارسال می‌کند، در آن ثبت‌نام نمایید.
 2. برای ورود به منوی تنظیمات اپلیکیشن دستگیره F350، عدد 1 و سپس کلید مربع (#) را لمس کنید. در این مرحله دستگیره پیغام "Starting the network" و سپس "Please find the network" را اعلام می‌کند.
 3. در این مرحله لازم است تا گوشی هوشمند شما به دستگیره متصل گردد. برای این منظور در بخش تنظیمات گوشی موبایل خود به لیست مودم‌های وای فای مراجعه کنید و به وای فای دستگیره که با "CloudHome" آغاز شده است، متصل شوید.
 4. سپس در صفحه اصلی اپلیکیشن UsmartGo گزینه "Add Device" را انتخاب نمایید.
 5. گزینه اول، "Wi-Fi Connection" را انتخاب کنید.
 6. در مرحله بعد در صفحه "Select Wi-Fi"، نام مودم وای فای خود را انتخاب کنید، رمز مودم را وارد کنید و سپس گزینه "Start Connent" را لمس نمایید.
 7. در این مرحله اپلیکیشن به مودم متصل خواهد شد و دستگیره به شما پیغام "Operation Succeed" اعلام خواهد کرد.
- در صورتی که پس از پیغام دستگیره همچنان اپلیکیشن گزینه Finish را به شما نشان نداده بود، گزینه "Jump Over" را انتخاب کنید. این خطا احتمالاً به علت خاموش بودن دسترسی مکان (Location) موبایل شما رخ داده است. پس از روشن کردن لوکیشن و گزینه "OK" را لمس کنید. پس

از آنکه رمز اپلیکیشن را وارد نمایید، دستگیره به اپلیکیشن اضافه خواهد شد.

پس از این شما قادر خواهید بود تا از راه دور دستگیره خود را کنترل نمایید، تصاویر مهمانان خود را دریافت کرده و درب منزل را نیز برای آن‌ها باز نمایید.

بخش هشتم: نحوه بازگردانی دستگیره به تنظیمات کارخانه

در مواقعی که قصد پاک کردن کلیه اطلاعات ثبت شده دستگیره از قبیل اثر انگشت، رمز و.... ادمین‌ها و کاربران را دارید، آسان‌ترین راه حل بازگردانی دستگیره به تنظیمات کارخانه (Factory Reset) به جای حذف تک تک کاربران است.

8-1: از طریق صفحه کلید لمسی

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
2. گزینه 6 "Factory Reset" را انتخاب نمایید.
3. با لمس کلید مربع دستگیره به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد و کلیه اطلاعات کاربران و ادمین حذف خواهد شد.

2-8: از طریق پنل داخلی

در پنل داخلی دستگیره بین دو کلید "open" و "Close" یک حفره کوچک مخصوص کلید "Factory Reset" قرار دارد. این نقطه را با یک شی نوک تیز مانند سوزن برای چند ثانیه بفشارید تا روی نمایشگر پنل خارجی دستگیره پیام "Initializing" ظاهر گردد. زمانی که دستگیره پیام "Initialization Succeed" را اعلام کرد، دستگیره به تنظیمات کارخانه بازگشته است.

بخش نهم: شارژ باتری لیتیومی

میزان نگهداری شارژ باتری‌های لیتیومی به میزان استفاده از دستگیره بستگی دارد اما به طور متوسط با هربار شارژ کامل، بین 3 الی 6 ماه بدون دغدغه می‌توانید از دستگیره دیجیتال خود استفاده نمایید.

از سوی دیگر میزان شارژ باتری را هم از طریق نمایشگر پنل خارجی دستگیره و هم از طریق اپلیکیشن می‌توانید مشاهده نمایید.

برای شارژ باتری لیتیومی ابتدا درپوش محفظه باتری را با حرکت به سمت بالا و به صورت کشویی، جدا نمایید. با استفاده از سیم شارژری که در جعبه دستگیره قرار دارد، باتری را به مدت 4 الی 6 ساعت به شارژر متصل نمایید تا شارژ آن کامل شود.

بخش دهم: انواع هشدارهای دستگیره

1. در صورتی که فردی با وارد کردن رمزهای اشتباه یا اثر انگشت‌های تعریف نشده، قصد ورود غیر مجاز به منزل را داشته باشد، آژیر هشدار دستگیره به صدا درآمده و دستگیره به مدت 180 ثانیه غیرفعال می‌گردد. به علاوه یک هشدار روی اپلیکیشن UsmartGo به همراه تصویر فرد برای شما نیز ارسال خواهد شد.
2. در صورتی که فردی قصد جداسازی دستگیره از درب با هر وسیله‌ای را داشته باشد، سنسور ضد سرقت پشت دستگیره فعال شده، دستگیره آژیر زده و بر روی اپلیکیشن نصب شده روی موبایل شما نیز هشدار ارسال خواهد شد.
3. در صورت کم شدن شارژ باتری دستگیره، با هر بار باز شدن قفل درب دستگیره پیغامی مبنی بر کم بودن شارژ باتری شارژ آن به شما خواهد داد. بهتر است در همین مرحله باتری را شارژ نمایید.

بخش یازدهم: بازگشایی قفل در شرایط اضطراری

11-1: شارژ اضطراری

در صورتی که مدت زمان طولانی در منزل نبودید یا اینکه فراموش نمودید باتری دستگیره را به موقع تعویض کنید می‌توانید با استفاده از یک پاوربانک و سیم شارژر که در جعبه دستگیره موجود است، به راحتی وارد منزل شوید.

نیازی به صبر کردن برای شارژ باتری‌ها نیست، بلکه به محض اتصال پاوربانک به دستگیره می‌توانید با استفاده از اثر انگشت یا رمز وارد منزل شوید. محل پورت شارژ اضطراری دستگیره در پنل خارجی دستگیره و در بخش پایینی آن قرار دارد. بخش مشخص شده در تصویر بخش چهارم را به آرامی بفشارید تا درپوش باز شود، درپوش را با دست دیگر به سمت چپ کنار بزنید. پورت شارژ اضطراری و محل کلیدخور اضطراری دستگیره در این محل قرار دارد.

11-2: کلید اضطراری

دو عدد کلید اضطراری برای مواقع ضروری درون جعبه دستگیره قرار داده شده است. این کلیدها غیرقابل کپی و با گرید امنیت بانکی هستند. بهتر است که در مکان‌هایی که برای شما قابل دسترسی هستند (حتما خارج از خانه) آن‌ها را نگهداری کنید تا در صورت نیاز بتوانید از آن‌ها استفاده نمایید.

بخش دوازدهم: دریافت گزارش از دستگیره دیجیتال

F350

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
 2. گزینه 5 "Record" را انتخاب کنید.
 3. در این بخش خط اول تعداد کل بازگشایی‌هایی قفل در روز، خط دوم آخرین کاربر و روشی‌ست که قفل دستگیره را بازگشایی کرده و خط پایانی تاریخ و زمان بازگشایی قفل توسط آخرین کاربر است.
- زمان ورود هر کاربر را نیز از طریق اپلیکیشن UsmartGo می‌توانید مشاهده نمایید.

بخش سیزدهم: تنظیمات عمومی دستگیره

13-1: زبان

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
 2. گزینه 3 "System Settings" را انتخاب کنید.
 3. گزینه 4 "Language" را انتخاب فرمایید.
- با انتخاب گزینه 1 زبان دستگیره به چینی و با انتخاب گزینه 2، زبان دستگیره به انگلیسی تغییر خواهد کرد.

13-2: تنظیم میزان صدا

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
2. گزینه 3 "System Settings" را انتخاب کنید.
3. با انتخاب گزینه 1 "Volume +" میزان صدای دستگیره افزایش و با انتخاب گزینه 2 "Volume -" صدای دستگیره کاهش خواهد یافت. با تکرار لمس اعداد 1 و 2 میزان صدای دستگیره را در چند بلندی مختلف می‌توانید تنظیم کنید.

13-3: نحوه تنظیم زمان و تاریخ

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
2. گزینه 3 "System Settings" را انتخاب کنید.
3. تاریخ میلادی و سپس زمان را وارد کنید تا دستگیره به شما پیغام "Operation Succeed" دهد.

13-4: تایید هویت دو مرحله‌ای

یکی از مزایای دستگیره دیجیتال F350 برای افزایش امنیت کاربران تایید هویت دو مرحله‌ای است. پیش شرط لازم برای این منظور، تعریف کردن حداقل دو روش دسترسی برای هر کاربر است. برای مثال برای کاربر 01، علاوه بر اثر انگشت، چهره یا رمز نیز ثبت نمایید و به همین ترتیب برای سایر کاربران (بخش هفتم).

در شرایطی که تایید هویت دستگیره به صورت دو مرحله‌ای تنظیم شده است، پس از تایید روش بازگشایی ابتدایی باید یک روش دیگر مانند رمز نیز هویت کاربر تایید شود تا قفل دستگیره برای کاربر بازگشایی گردد.

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
2. گزینه 3 "System Settings" را انتخاب کنید.
3. مجدد گزینه 3 "Verify Mode" را انتخاب نمایید.
4. با انتخاب گزینه 1 "Single Verify" تایید هویت به صورت تک مرحله‌ای و با انتخاب گزینه 2 "Double Verify" تایید هویت دو مرحله‌ای خواهد بود.

5-13: تنظیم راستگرد یا چپگرد بودن درب

1. پس از ورود به منوی تنظیمات دستگیره، لازم است که هویت ادمین با استفاده از اثر انگشت یا رمز تایید شود.
2. گزینه 4 "Install Set" را انتخاب کنید.
3. گزینه 1 "Direction" را انتخاب نمایید.
4. گزینه 1 "Set Left" را برای درهای چپگرد و گزینه 2 "Set Right" را برای درهای راستگرد انتخاب کنید.

بخش چهاردهم: تنظیمات نمایشگر پنل داخلی

نکات:

با فشردن کلید میانی نمایشگر می‌توانید تصویر پشت درب منزل را مشاهده نمایید(حتی اگر کسی زنگ دستگیره را لمس نکرده باشد).

امکان اضافه کردن کارت حافظه به دستگیره دیجیتال برای ذخیره کردن بیشتر تصویر و ویدئو وجود دارد.

14-1: تنظیم زبان

زبان پیش فرض دستگیره چینی است و برای تغییر آن لازم که این مراحل را طی کنید.

1. دکمه میانی را بفشارید تا صفحه نمایش روشن شود. برای نمایش منو، یکی از کلیدهای کناری را لمس کنید.
2. با استفاده از کلیدهای کناری، گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.
3. با استفاده از کلید سمت راست به شمت پایین بروید و هفتمین گزینه را انتخاب کنید.
4. در این بخش سومین گزینه نمایش داده شده، زبان انگلیسی را انتخاب فرمایید.

14-2: تنظیمات چشمی دیجیتال

پس از ورود به بخش تنظیمات، با انتخاب گزینه دوم "Setup Mode" می‌توانید نحوه ذخیره اطلاعات را عکس یا فیلم انتخاب نمایید.

در بخش "Rec Time" زمان ضبط ویدئو را می‌توانید بین 10، 20 و 30 ثانیه انتخاب کنید. توجه داشته باشید که حتما باید یک حافظه جانبی (Memory card) در پنل داخلی دستگیره و در محل تعیین شده آن، قرار دهید.

